



Общество с ограниченной ответственностью «СОННАТ»

115114, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проезд
1-й Павелецкий, дом 1/42 корпус 2, этаж полуподвал, помещ. IA,офис 72А
тел. 8 800 101-57-97, E-mail: office@drenaje.ru
ОГРН 1217700131912, ИНН 9725046827, КПП 772501001
БИК 044525593, к/с 30101810200000000593, р/с 40702810101820000760
в АО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА

Техническое описание продукции

Герметик Sobek PU 40

Однокомпонентный полиуретановый герметик

Вид покрытия	1 компонентный полиуретановый герметик
Вид	Тиксотропный герметик
Плотность	1,25 ($\pm 0,05$) гр/см ³
Скорость отверждения	2 мм/день
100% модуль при растяжении	0,35 – 0,40 Н / мм ²
	25%
Эластичность после растяжения	> 60
Твердость	Шор А 35 (± 5)
Удлинение при разрыве	> 600%
Сцепление с бетоном	> 1,5 Н / мм ²
Время высыхания	От 60 до 90 минут
Полное высыхание	2 мм / 24 часа

Область применения

- Заполнение трещин,
- Деформационные швы,
- Резервуары для воды и бассейны,
- Оросительные системы,
- Швы на крышах и террасах
- Вертикальные и горизонтальные швы

Требования к основанию

- Прочность основания R28 : 15 Мпа
- Влажность : W < 5%
- Рабочая температура : +5°C , +35°C
- Относительная влажность воздуха: < 85%
- Для более подробной информации обратитесь к нашим специалистам.



Общество с ограниченной ответственностью «СОННАТ»

115114, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проезд
1-й Павелецкий, дом 1/42 корпус 2, этаж полуподвал, помещ. 1А,офис 72А
тел. 8 800 101-57-97, E-mail: office@drenaje.ru
ОГРН 1217700131912, ИНН 9725046827, КПП 772501001
БИК 044525593, к/с 30101810200000000593, р/с 40702810101820000760
в АО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА

Этапы нанесения Подготовка поверхности

Перед нанесением швы должны быть тщательно очищены и высушены. Поверхность не должна содержать следов жира, топлива, парафина, силикона и других веществ. Если нижняя часть шва открыта, следует использовать уплотнительный шнур из вспененного полиэтилена, оставляя глубину, равную половине ширины шва (ширина 2 / глубина 1).

Нанесение

Размещаем деформационный шнур для того, чтобы исключить попадание воздуха в шов. Размещаем герметик в пистолет и разрезаем упаковку. Головка инжектора разрезается и помещается в пистолет таким образом, чтобы получить нужную толщину материала. Далее наносим герметик, не допуская попадания воздуха. Широкие швы необходимо заполнить несколько раз, чтобы гарантировать полное прохождение материала. После нанесения герметика, поверхность необходимо сгладить.

Советы по нанесению

- Не рекомендуется использовать на рыхлых основаниях.
- Герметик не используется в бассейнах с хлорированной водой.

• Расход

Ширина шва	Глубина шва	Длина шва (600мл)
10 мм	5мм	6
20мм	10мм	3
30мм	15мм	1,3

Условия и сроки хранения

Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом помещении при температуре от +5 °С до +25 °С не более 12 месяцев. Открытую упаковку следует использовать как можно скорее.

За информацией, не указанной в данном техническом описании, обращайтесь в наш Технический Отдел.

Меры безопасности

Во время нанесения помещение должно быть хорошо проветриваемым, не задымленным, вдали от открытого пламени. Руки и глаза должны быть защищены перчатками и защитными очками.

При попадании в глаза следует промыть большим количеством воды и в срочном порядке обратиться к врачу. Для более подробной информации обратитесь к консультанту за паспортом безопасности (MSDS).